



Systemaufbau von Towilan mit MAPEI



Belag		LVT, zum Verkleben	LVT, selbstliegend oder mit Klick-Verbindung
Kleben	Klebstoff	Ultrabond Eco 4 LVT	Ultrabond Eco Tack 4 LVT
	<i>Auftrag</i>	Zahnung TKB A1 / A2	Schaumstoffrolle
	<i>Verbrauch</i>	ca. 250 - 300 g / m ²	ca. 150 g / m ²
Trittschalldämmung		Towilan SK (selbstklebende Seite nach unten)	
Grundieren	Grundierung (ggfs. zur Staubbinding)	Eco Prim T Plus (unverdünnt oder bis 1:4 mit Wasser verdünnt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)	
	<i>Verbrauch</i>	ca. 50 - 150 g/m ² je Auftrag	
Vorbereiten	Reinigen, ggfs. schleifen und saugen. Altuntergründe müssen ausreichend tragfähig, eben, fest, trocken und sauber sein.		
Untergrund	Altuntergründe, z.B. elastische Bodenbeläge, Parkettböden, keramische Fliesen, etc.		

Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte, sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien.
Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik von Towilan und der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich.

Kontakt:

Mapei GmbH, Anwendungstechnisches Büro
Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop
Tel.: 0 20 41 / 77 20 80
E-Mail: awt.bottrop@mapei.de